Mode d'emploi

Bourrelets d'occlusion

CE

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit!

1. Domaine d'applications
Bourrelets d'occlusion en cire pour enregistrer les rapports d'occlusion en bouche.

2. Mise en oeuvre
2.1 Préparation des bourrelets
Fabriquer comme à l'accoutumée des plaques bases en résine (par ex. matériau de porte-empreinte UV N° de cde 540 0011 2) ou en Schellak (gomme-laque).
2.2 Mise en œuvre au laboratoire
Plastifier les bourrelets dans de l'eau chaude (35 à 40° C). Adapter ensuite ces bourrelets à la mâchoire et les fixer à la cire sur la plaque base.
2.3 Mise en œuvre au cabinet
Réchauffer les bourrelets avec une spatule à cire ou dans de l'eau chaude (35 à 40° C) et les plastifier. Insérer la plaque base en bouche et faire mordre le patient. Après durcissement que l'on peut accélérer avec un spray d'eau, retirer la plaque base avec les bourrelets.
2.4 Impact sur l'environnement
Aucun impact n'a été constaté.

3. Consignes de sécurité et identification des dangers
Porter une blouse pour manipuler les bourrelets.

4. Stockage et conservation
Les bourrelets se conservent à l'abri de la lumière et à température ambiante. Durée de conservation illimitée.

5. Divers
Les indications contenues dans ce mode d'emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire le mode d'emploi avant d'utiliser une nouvelle boîte.
Ce mode d'emploi concerne les bourrelets d'occlusion - N° de cde 430 0010 0, 430 0011 0, 430 0012 0, 430 0013 0, 430 0015 0, 430 0016 0, 430 0010 0, 430 0017 0, 430 0018 0, 430 0020 0, 430 0021 0, 430 0022 0, 430 0023 0, 430 0025 0, 430 0026 0, 430 0027 0 et 430 0028 0.

bredent
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

édition: 30.04.02/0F